



Innovación Inteligente en Tecnología



# !!! GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRO SISTEMA DESPERTADOR!!!

## GUÍA RÁPIDA DE CONEXIÓN Contenido de la caja

DEPENDIENDO DEL MODELO DE SU DESPERTADOR, USTED HABRÁ RECIBIDO DISTINTOS COMPONENTES.

### CONTENIDO INCLUIDO DENTRO DE LA CAJA:

TODOS LOS MODELOS INCLUYEN LO SIGUIENTE:

- \* 1 DESPERTADOR WIFI (MODELO USB)
- \* 1 CARGADOR USB 5V 1A
- \* 1 APLICACIÓN PARA ANDROID (se descarga del PLAY STORE de Google)
- \* 1 GUÍA RÁPIDA PARA EL USUARIO EN PDF (la misma que está leyendo)

EN CASO QUE SU MODELO SEA "A BATERÍA", INCLUIRÁ TAMBIÉN:

- \* 1 BANCO DE BATERÍA (POWER BANK) C/CABLE USB A MICRO-USB

EL MODELO "ESTANDAR" QUE SOLAMENTE VIBRA (CON O SIN BATERÍA), INCLUYE LO PRIMERAMENTE CITADO MÁS:

- \* 1 POTENTE VIBRADOR CON 2 MTs DE CABLE

EL MODELO "ESTANDAR" QUE SOLAMENTE ENCIENDE LA LUZ DE VELADOR (CON O SIN BATERÍA), INCLUYE LO PRIMERAMENTE CITADO MÁS:

- \* 1 CONECTOR PARA LUZ DE VELADOR CON 2 MTs DE CABLE.

EL MODELO "DELUXE" (EL MÁS COMPLETO, VIBRA Y ENCIENDE LA LUZ DE VELADOR, CON O SIN BATERÍA), INCLUYE LO PRIMERAMENTE CITADO MÁS:

- \* 1 POTENTE VIBRADOR C/2 MTs DE CABLE
- \* 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN DOBLE
- \* 1 CONECTOR PARA LUZ DE VELADOR CON 2 MTs DE CABLE.





Innovación Inteligente en Tecnología




## GUÍA RÁPIDA DE CONEXIÓN

### Conexión de los distintos componentes

SE EXPLICA EL CONEXIONADO DEL MODELO DELUXE QUE ES EL MÁS COMPLETO, PARA LOS MODELOS MÁS BÁSICOS EL CONEXIONADO ES SIMILAR.



NOTA: LA ALMOHADITA ES SOLO UN ACCESORIO; AL SER PEQUEÑA Y CON ABROJO SE PUEDE UTILIZAR DE MUCHAS FORMAS, QUEDA A CRITERIO DE NUESTROS USUARIOS.

PASO 1) TOME LAS FICHAS CHIQUITAS DE CONEXIÓN DEL VIBRADOR Y DEL CONECTOR PARA LUZ DE VELADOR. NOTE QUE EL CONECTOR DE VELADOR VIENE CON UNA FICHA ADAPTADORA NEGRA PARA CONEXIÓN DOBLE.



PASO 2) CONECTE LA FICHA DEL VIBRADOR EN EL ADAPTADOR DOBLE. ASEGÚRESE DE QUE CALCE BIEN HASTA EL FONDO.

PASO 3) CONECTE LA FICHA ADAPTADORA DOBLE AL MÓDULO WIFI.








Innovación Inteligente en Tecnología



PASO 4) DEENCHUFE SU LAMPARA DE PIE O LUZ DE VELADOR DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y ENCHÚFELA AL TOMACORRIENTE SUMINISTRADO POR NOSOTROS.



PASO 5) ENCHUFE A LA CORRIENTE ELÉCTRICA (220V) EL OTRO EXTREMO DEL TOMACORRIENTE SUMINISTRADO POR NOSOTROS (COMO SE VE EN LA SIG. IMAGEN)




**ATENCIÓN!!! MUY IMPORTANTE!! EN EL TOMACORRIENTE SUMINISTRADO POR NOSOTROS NO SE DEBE CONECTAR OTRO DISPOSITIVO QUE NO SEA UNA LÁMPARA DE PIE O UNA LUZ DE VELADOR!!**



Innovación Inteligente en Tecnología



PASO 6) ENCHUFE EL MÓDULO WIFI AL CARGADOR USB Y LUEGO A LA CORRIENTE ELÉCTRICA (220V);



O BIEN, SI SU EQUIPO INCLUYE "BATERÍA", DIRECTAMENTE CONECTE EL MÓDULO WIFI AL BANCO DE BATERÍA (POWER BANK).



RECUERDE QUE EL MÓDULO WIFI, AL DISPONER DE CONEXIÓN USB, SE PUEDE ALIMENTAR TANTO CON UN CARGADOR DE CELULAR USB (DE 1 O 2 AMPERS) COMO CON EL BANCO DE BATERÍA (POWER BANK).

**RECUERDE APAGAR EL MÓDULO WIFI UNA VEZ QUE TERMINÓ DE UTILIZARLO. ESTO PROLONGARÁ LA VIDA ÚTIL DE SU PRODUCTO. PARA APAGARLO SIMPLEMENTE DESCONÉCTELO DE LA BATERÍA O DESENCHÚFELO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA.**

PASO 7) YA ESTA TODO CONECTADO!! , INSTALE LA APLICACIÓN EN SU CELULAR ANDROID Y CONÉCTESE AL MÓDULO WIFI PARA PODER ESTABLECER LA ALARMA.

**SI UTILIZA EL MÓDULO A BATERÍA, RECUERDE CARGAR EL MISMO DURANTE EL DÍA PARA PODER UTILIZARLO DURANTE TODA LA NOCHE. LA PRIMER CARGA DEL POWER BANK DEBE SER POR LO MENOS DE 8 HS.**



Innovación Inteligente en Tecnología





## ¿COMO INSTALAR LA APLICACION ANDROID EN SU CELULAR?

PASO 1) EN SU SMARTPHONE VAYA A "PLAY STORE" Y BUSQUE EN GOOGLE PLAY LA APLICACION "DESPERTADOR PARA SORDOS (DVA)". DVA significa Deaf Vibe Alarm.



ATENCIÓN: EN CASO QUE SU VERSIÓN DE ANDROID SEA LA NÚMERO 8 O SUPERIOR DEBERÁ INSTALAR LA APLICACIÓN "DESPERTADOR PARA SORDOS (mDVA)" QUE SOPORTA LOS MODELOS DE TELÉFONO MÁS MODERNOS (la sigla "mDVA" significa ModernDVA)



PASO 2) INSTALE LA APLICACIÓN "DESPERTADOR PARA SORDOS" EN SU SMARTPHONE; Y LISTO!!!

ACLARACIÓN: PARA VERSIONES ANTERIORES A ANDROID 8 PUEDE DESCARGAR LA APP DESDE EL SIGUIENTE ENLACE:

<https://drive.google.com/file/d/1n6a4rVoMVyOMzKaph6oYSV5KDnHjci1V/view?usp=drivesdk>



Innovación Inteligente en Tecnología



## ¿COMO ESTABLECER UNA ALARMA EN EL SISTEMA DESPERTADOR?

PASO 1) PROCEDA A ACTIVAR LA CONEXIÓN WIFI DEL CELULAR Y CONÉCTESE A LA SEÑAL WIFI "DESPERTADOR\_IOT" CON LA CONTRASEÑA: \_\_\_\_\_.




LA OPCIÓN "CAMBIO DE RED INTELIGENTE" **"NO" DEBE ESTAR HABILITADA!!!**

RECUERDE: AL CONECTARSE A LA SEÑAL WIFI EL SISTEMA LE MOSTRARÁ UN MENSAJE DE QUE "NO TIENE ACCESO A INTERNET". ESTO ES NORMAL PORQUE NUESTRO DISPOSITIVO SOLO USA LA SEÑAL WIFI PARA COMUNICARSE CON SU CELULAR. ES POR ESTO QUE DURANTE EL TIEMPO QUE USTED DUERME NO VA A TENER INTERNET EN SU TELÉFONO.

PASO 2) ABRA LA APLICACIÓN DEL DESPERTADOR

RECUERDE: SE LE DEBEN HABILITAR TODOS LOS PERMISOS A LA APLICACIÓN PARA QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE, COMO ASÍ TAMBIÉN, TODAS LAS NOTIFICACIONES. ESTAS OPERACIONES LAS PUEDE REALIZAR DESDE:

- \* AJUSTES/APLICACIONES/<NOMBRE DE LA APP>/ACCESOS
- \* Y DESDE: AJUSTES/APLICACIONES/<NOMBRE DE LA APP>/NOTIFICACIONES





Innovación Inteligente en Tecnología





PASO 3) ESTABLECER EL HORARIO DE LA ALARMA Y PRESIONAR EL BOTÓN "ACTIVAR ALARMA"

NOTA: SI LO DESEA PUEDE CANCELAR LA ALARMA ESTABLECIDA PRESIONANDO "CANCELAR ALARMA"

IMPORTANTE: NO SE DEBE PERDER LA CONEXIÓN WIFI CON EL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO. SI SE PIERDE, LA ALARMA NO SONARÁ EN TIEMPO Y FORMA.

OBSERVACION: LA INTERFAZ PUEDE CAMBIAR ENTRE DISTINTAS VERSIONES DE ANDROID.



CUANDO SU ALARMA SUENE, EL SISTEMA MOSTRARÁ LA PANTALLA QUE VE A LA IZQUIERDA, Y DESDE AQUÍ USTED PODRÁ SELECCIONAR SI DESEA:

- APAGARLA,
- POSPONERLA POR 5 MINUTOS,
- POSPONERLA POR 10 MINUTOS, O
- POSPONERLA POR 15 MINUTOS.

EN CASO QUE DECIDA POSPONERLA, EL SISTEMA AUTOMÁTICAMENTE REPROGRAMARÁ LA ALARMA POR EL TIEMPO INDICADO Y VOLVERÁ A SONAR NUEVAMENTE.

NOTA: EN ALGUNOS TELEFONOS SUCEDE QUE PARA QUE EL SISTEMA WIFI DEL CELULAR FUNCIONE CORRECTAMENTE CON NUESTRO MODULO WIFI SE DEBE INHABILITAR LA CONEXION DE DATOS 3G O 4G QUE TIENE EL TELEFONO. ESTO SE PUEDE REALIZAR DESDE EL ICONO DE "DATOS MOVILES"

## ¿ES VERDAD QUE ALGUIEN ME PUEDE DESPERTAR ENVIANDO UN SMS?

A PARTIR DEL AÑO 2019 Y POR POLITICAS DE GOOGLE, TUVIMOS QUE QUITAR ESTA FUNCIONALIDAD PORQUE YA NO SE ADAPTABA A LOS NUEVOS PERMISOS ESTABLECIDOS POR GOOGLE.



Innovación Inteligente en Tecnología



## ***TERMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTIA DEL PRODUCTO***

Apreciado Cliente,

Le agradecemos su confianza al adquirir este producto INNOLIGENT, y esperamos que esté satisfecho de su compra. En caso de que este equipo precisara algún servicio durante el período de garantía, póngase en contacto con el distribuidor/revendedor donde lo adquirió; o bien, contáctese directamente a [soporte@innoligent.com.ar](mailto:soporte@innoligent.com.ar)

### **Su garantía**

Esta garantía es aplicable a su producto INNOLIGENT si consta en la documentación que le acompaña que fue adquirido exclusivamente dentro de la Argentina. Mediante esta garantía comercial, INNOLIGENT garantiza el producto contra posibles defectos de material y mano de obra durante el período de 1 (UN) AÑO sobre el "módulo despertador wifi"; y durante 6 (SEIS) MESES sobre el "módulo vibrador" y el "módulo que enciende la luz de velador", a partir de la fecha original de compra.

Si durante este período de garantía el producto (en la fecha original de compra) tuviera defectos de materiales o mano de obra, INNOLIGENT reparará o bien, en caso que ello no fuera posible, sustituirá (a discreción de INNOLIGENT y de acuerdo a cada caso en particular) el producto o sus piezas defectuosas, en las condiciones que se especifican a continuación y sin cargo. INNOLIGENT podrá reemplazar componentes o productos defectuosos por otros funcionales, de idénticas condiciones y características.

### **Condiciones**

1. Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura original o comprobante de compra (indicando la fecha de compra, modelo y el nombre del distribuidor) junto con el producto defectuoso durante el periodo que cubre la garantía. INNOLIGENT se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados o si la información que los mismos contienen es incompleta o ilegible. Esta garantía no será de aplicación si el nombre del modelo o el número de serie del producto ha sido alterado, borrado, ha desaparecido o resulta ilegible, como tampoco se hará cargo, en caso que el producto haya sido previamente manipulado para su reparación.
2. Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto a y desde INNOLIGENT o a y desde los distribuidores/revendedores.
3. Esta garantía no cubre ninguno de los supuestos siguientes:
  - a) Mantenimiento periódico y reparación o sustitución de piezas derivado del mal uso y desgaste por responsabilidad ajena a INNOLIGENT.
  - b) Material fungible (componentes que se prevé necesiten recambios periódicos durante la vida del producto, tales como Banco de Baterías, motores, leds,

relays, Cargadores de Energía, cables, fichas o conectores, etcétera).

c) Daños o defectos derivados del uso, funcionamiento o tratamiento del producto indebidos y no por causa de un uso normal del producto.

d) Daños derivados de:

i. Uso indebido, incluido:

- Tratamiento que derive en daños o cambios físicos, superficiales o de apariencia del producto
- Instalación o utilización del producto de manera que no respete las instrucciones de instalación o de utilización de INNOLIGENT
- Mantenimiento del producto de manera que no respete las instrucciones de INNOLIGENT para su debido mantenimiento.

ii. Virus o utilización del producto con softwares no proporcionados con el producto o instalación incorrecta del software.

iii. Estados o defectos del sistema en el que se usa o se incorpora el producto con la excepción de otros productos de INNOLIGENT diseñados para su uso con el producto.

iv. Utilización del producto con accesorios u otros productos de un tipo, condición o normas no establecidas por INNOLIGENT.

v. Reparaciones efectuadas o intentos de reparación por terceros no pertenecientes a INNOLIGENT.

vi. Ajustes o adaptaciones sin previo consentimiento de INNOLIGENT, incluyendo:

- Actualizaciones del producto no contempladas en las especificaciones o características descritas en el manual de instrucciones, o
- Modificaciones del producto para adaptarlo a las normas técnicas o de seguridad de países para los que el producto no fue específicamente diseñado o fabricado.

vii. Negligencia.

viii. Accidentes, incendios, líquidos, productos químicos, otras sustancias, inundaciones, vibraciones, calor excesivo, ventilación inadecuada, sobrecargas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, radiación, descargas electrostáticas incluyendo rayos, otras fuerzas externas e impactos.

4. Esta garantía cubre sólo los componentes de hardware del producto. No cubre el software (ni de INNOLIGENT ni otros) que suministren o apliquen los convenios de licencia del usuario final, o las condiciones o exclusiones de garantía separadas.

5. INNOLIGENT no se hace responsable por ninguna falla en su Aplicación por culpa de cambios de versiones, actualizaciones o modificaciones del Sistema Operativo Android; como así también, por cualquier cambio que pudiera llegar a dejar fuera de funcionamiento a la Aplicación desarrollada por INNOLIGENT.

### **Excepciones y limitaciones**

Excepto en los casos mencionados más arriba, INNOLIGENT no otorgará garantías (explícitas, implícitas, estatutarias o de otro tipo) con relación al producto, la calidad del software o de sus anexos, el funcionamiento, la precisión, la fiabilidad o la adaptabilidad a una finalidad del equipo lógica o de otro tipo.

La única obligación por parte de INNOLIGENT en relación con esta garantía es reparar o sustituir los productos sujetos a los términos y condiciones de esta garantía. INNOLIGENT no es responsable de la pérdida o daño de productos, servicios, esta garantía u otros, incluyendo pérdida económica o daños no evaluables, el precio pagado por el producto,

pérdida de beneficios, ingresos, información, usufructo o utilización del producto o de productos asociados o pérdida o daños indirectos, accidentales o críticos. Esta cláusula se refiere a si la pérdida o daños es debida a:

1. Deterioro o inoperabilidad del producto o productos asociados por defectos o indisponibilidad de INNOLIGENT, que ha causado un tiempo de inactividad, la pérdida del tiempo del usuario o una interrupción del negocio.
2. Mal rendimiento del producto o productos asociados.
3. Avería o pérdida de programas de software, medios de almacenamiento o
4. Virus y otras causas.

Este hecho se refiere a la pérdida o daños sometidos a cualquier teoría legal, que incluya negligencia u otros procedimientos fraudulentos, incumplimiento del contrato, garantías explícitas o implícitas y obligaciones estrictas (incluso cuando INNOLIGENT ya ha sido advertido de la posibilidad de tales daños). La responsabilidad de INNOLIGENT en esta garantía no excederá, en ningún caso, el precio pagado por el producto.

INNOLIGENT ARGENTINA

San Martín 639 - General Lagos - Santa Fe

soporte@innoligent.com.ar

www.innoligent.com.ar

#### **Tratamiento de las baterías y equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil.**

Este producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales. Para asegurarse de que este producto será tratado correctamente, entréguelo al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería y/o del equipo.

El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Municipio de su localidad, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.



Innovación Inteligente en Tecnología

